

- [Factsheet Bestrijding van ziekten en plagen in grassportvelden](#)
- [Factsheet Groot onderhoud](#)
- [Factsheet Gewasbescherming op grassportvelden](#)
- [Factsheet Speelklaar maken grassportvelden](#)
- [Factsheet Uitvoering bemesting sportvelden](#)
- [Factsheet Beluchten](#)
- [Factsheet bemesting](#)
- [Factsheet Beregenen natuurgrasvelden](#)
- [Factsheet Onderhoud drainage](#)
- [Factsheet Gewasbescherming](#)
- [Detailkalender beheer](#)
- [Factsheet Herstel van de Speelschade](#)
- [Factsheet Maaien](#)
- [Factsheet Rollen](#)
- [Factsheet Wiedeggen Verticuteren](#)
- [Factsheet Zomerstop Winterstop](#)
- [Factsheet Slepen](#)



Slepen.

Slepen is met name een belangrijke onderhoudsmaatregel voor trainingsvelden en doelgebieden die voor een belangrijk deel kaal zijn gespeeld.. Op intensief gebruikte trainingsvelden is dit veelal het geval aan het eind van het seizoen (jan/feb). Door te slepen, bij voorkeur met een star sleeppraam, kan de vlakheid van het terrein in goede staat worden gehouden. Daarnaast zal, indien de maatregel goed wordt uitgevoerd, het uitvullen van uitgespeelde terreingedeelten vrijwel achterwege gelaten kunnen worden. De frequentie is afhankelijk van de stabiliteit van de toplaag, de intensiteit van het gebruik en de weers- en terreinomstandigheden.

Daarnaast is het belangrijk dat terreinen worden gesleept na het bezanden. De verschillende bezandingsmachines spreiden het zand weliswaar, maar voor een goede verdeling over het terrein is slepen gewenst. Het slepen kan worden uitgevoerd met een licht sleepwerktuig.

Indien er sprake is van forse wormenactiviteit, is het ook zinvol om velden te slepen. Door wormenactiviteit komen veel wormenhoopjes op het terrein te liggen. Door slepen, onder zo droog mogelijke weers- en terreinomstandigheden en het liefst diagonaal, wordt een goede verdeling van de opgebrachte grond verkregen, waardoor de vlakheid verbeterd wordt. Indien dergelijke velden worden gerold, bestaat de kans op oneffenheden. Na het slepen kan het gewenst zijn om het terrein te rollen. Immers door een forse wormenactiviteit ontstaat veelal een losse toplaag met een geringe stabiliteit, waardoor ernstige speelschade kan optreden.